②タンク内の洗浄剤が少なくなるまで本体を換気の良い場所で動作させて下さい。この際、タンクが空にならないようにご注意下さい。
③これにて洗浄作業は完了です。フォグリキッドを再度注入し、本体を少しの間動作させて下さい。これによりポンプ、ヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。
※絶対にタンクが空の状態でフォグマシンを動作させないで下さい。
長期間本体を使用しない場合は、フォグリキッドを抜き出し保管してください。

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

SM400

取扱説明書

Ver1.02

SOUND HOUSE INC.
株式会社サウンドハウス
〒286-0044　千葉県成田市不動ヶ岡 1958
TEL:0476(22)9333　FAX:0476(22)9334
http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Stage Evolution SM400 をお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。アース端子は必ず接続して下さい。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止め下さい。火災や感電の原因となります。
5. 人の顔などに直接ノズルを向けて、フォグを出力しないで下さい。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
7. AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡して下さい。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

1. 基本仕様

使用電源：	AC100V、50/60Hz
消費電力：	400W
ヒューズ：	125V 5A
プリヒーティング時間：	約 7 分
タンク容量：	0.25 リットル
フォグ出力：	35 立方メートル/分
サイズ：	13.5(W)×14(H)×24.5(D)cm
重量：	2.6kg

2. 操作設定

- 梱包材を本体から取り除き、ノズルが詰まっていないか確認して下さい。
- 本体を平面上に設置し、高品質フォグリキッドを注入する為にリキッドタンクの蓋を緩めて下さい。
- 本体リアパネルに搭載されたコントロール入力端子にリモートコントローラーを接続して下さい。
- 本体を接続する電源が定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認し、電源ケーブルのアースピンを必ず接線して下さい。
- 電源スイッチをオンに切り替えると本体がヒーとアップモードに入ります。
- ヒートアップが完了するとコントローラ上の赤色 LED が点灯します。
- フォグを出力する際はコントローラーのボタンを押して下さい。

3. メンテナンス

フォグマシンはヒーターユニットの目詰まりで出力できなくなる可能性があります。
ヒーターユニットの目詰まりの際は、保障対象外となります。
下記注意点を留意することで、商品の対応寿命を延ばすことが可能です。

使用しない際には電源をオフにしてください。常時電源をオンの状態ですと、ヒートアップとクーリングを行っており目詰まりの原因となります。古いフォグリキッドや他の液体が混ざったフォグリキッド等は決して使用しないで下さい。

フォグリキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとフォグリキッドのボトルの蓋を締めるようにして下さい。本体内部ヒーティング部品等に混入物などが堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合など保管の際には、洗浄剤（蒸留水：80%、酢：20%）をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。

洗浄方法は以下に従って下さい。

①タンクを空にした上、上記の洗浄剤をタンクに注入して本体の電源をオンにして下さい。本体がウォームアップを開始します。